

## Miten kylmäainenäyte otetaan

1. Näytteeseen tarvitaan Eco Scandicin 1 L kokoiseen näytepulloon noin 0,7–0,8 kg tai 12,5 L kylmäainesäiliöön noin 3–4 kg.
2. Näytteeksi on otettava vain nestemäistä kylmäainetta käynnissä olevan koneen varaajasta, lauhduttimen alaosasta tai muualta nestelinjasta.
3. Ota huomioon, että näytepullo on tyhjiöity, joten älä avaa pullon venttiiliä ennen kuin pullo on kiinnitetty täyttöletkulla kylmälaitteeseen.
4. Muista puhaltaa täyttöletku pienellä määrällä kylmäainetta ennen näytepullon täyttämistä, niin että pulloon tulee ainoastaan kylmäainetta analysoitavaksi! Ilma pilaa näytteen!
5. Näytteenoton jälkeen kirjoita muistiinpanotarralle yrityksen nimi, kylmäaineen tyyppi (R XXX), koneen tiedot ja PVM, pakkaa näytepullo varovaisesti alkuperäiseen laatikoon.

**Näytepulloa on käsiteltävä varovaisesti. Vahingoittuneesta näytepullostaa vaaditaan pullon myyntihintaa vastaava korvaus.**

**Huom!**

**Älä irrota venttiiliä pullosta, varmista että se on liitoksista tiukasti kiinni.**

**Varmista että venttiili on tiukasti kiinni ja pullo on pakattu niin, ettei venttiilin kohdistu painetta kuljetuksen aikana.**

Laatinut:

Tekninen johtaja

Andrei Abrosimov